


GEBRUIKSAANWIJZING

Stofafzuiging Stofafzuiging Opbouw 3
motoren, Momo | 7408373



Distributor:
ASAP Nails & Beauty Supply
www.asap-nails.com
Herz. A 05/2024



Technische gegevens:

Nominale spanning	220V/240V
Elektrisch vermogen	20W
Nominale frequentie	50/60HZ
Aantal ventilatoren	3
Afmetingen	34x29x9,5cm

Attentie

- **Absorptiezakken zijn wegwerpbaar! Als de zak eenmaal vol is, raken de poriën verstopt, wat leidt tot een slechte luchtstroom, met als gevolg dat de opvangbeker zijn functie niet meer vervult. Onder deze omstandigheden worden de ventilatoren ook overbelast, waardoor het apparaat defect kan raken.**

- Het is niet toegestaan het apparaat te gebruiken in de buurt van een badkuip, wastafel of ander nat voorwerp.
- Raak de metalen onderdelen van de stekker niet aan wanneer u deze aansluit.

Het apparaat moet regelmatig worden gereinigd om ophoping van vuil, stof en andere ongewenste stoffen te voorkomen. Ophoping hiervan kan leiden tot storingen in het apparaat of zelfs tot beschadiging van het apparaat.

- Het is niet toegestaan om de voedingskabel rond het apparaat te wikkelen, hierdoor kan de kabel defect raken.

- Zorg er altijd voor dat het apparaat wordt gevoed door een bron met de juiste spanning. Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand, elektrische schokken of brandwonden.

- Haal de stekker niet uit het stopcontact met natte of vochtige handen.

- Gebruik het apparaat niet onder de volgende omstandigheden:

- Als de kabel of stekker warm wordt of beschadigd is;
- Als de stekker los in het stopcontact zit;

- De kabel mag niet worden gewijzigd, uitgerekt, overmatig gebogen of gedraaid.

- Er mag niets zwaars op de kabel worden geplaatst.

- Voorkom dat stof of andere schadelijke elementen in de stekker terechtkomen.

- Gebruik of bewaar het apparaat niet in de badkamer of andere ruimtes met een hoge luchtvochtigheid.

Dit kan leiden tot elektrische schokken, brand of schade aan de isolatie.

- Laat het apparaat niet gebruiken door kinderen.


- Gebruik het apparaat niet in de buurt van ontvlambare stoffen zoals alcohol en oplosmiddelen, benzine, spuitbussen, enz. Dit kan leiden tot een explosie of brand.

- Het apparaat mag niet worden ondergedompeld in water. Gebruik het reservoir om het water aan te vullen dat nodig is om het apparaat te laten werken.

- Het apparaat mag niet worden gestoten of gegooid. Als het apparaat beschadigd raakt als gevolg van een stoot of val, kunt u het niet blijven gebruiken.

- Probeer de apparatuur niet te demonteren of te repareren. Neem voor reparaties contact op met uw distributeur van

waar de apparatuur is gekocht of een erkend servicecentrum.



Gebruikershandleiding

1. Plaats de absorberende zak met behulp van de bevestigingsogen.
2. Plaats het apparaat op een vlakke en stabiele ondergrond.
3. Sluit de stekker aan op een geschikte voedingsbron.
4. Start het apparaat met behulp van de aan/uit-schakelaar en geniet van een probleemloze werking, maar vergeet niet om de zak regelmatig te vervangen.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Het apparaat is professionele apparatuur voor gebruik bij cosmetische ingrepen. Bediening van het apparaat door gekwalificeerd cosmetisch personeel voorkomt ongewenste effecten tijdens de behandeling.
2. Het apparaat mag niet worden gedemonteerd of worden gebruikt voor andere doeleinden dan in deze handleiding worden aangegeven. Alle onderhoud en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende servicetechnicus (bedrijf ASAP Nails & Beauty Supply.).
3. Installeer of gebruik het apparaat niet in de buurt van vloeistoffen, natte ruimtes of met natte handen -zodat er geen vloeistoffen in het apparaat terechtkomen.
4. Haal de stekker onmiddellijk uit het stopcontact en neem contact op met een erkend servicecentrum.

geleverd door ASAP Nails & Beauty Supply in de volgende gevallen:

a) vloeistof in het apparaat terecht is gekomen, b) het apparaat een vreemde geur of rook afgeeft of vreemde geluiden maakt,

c) de voedingskabel is beschadigd, d) het apparaat is omgestoten of de behuizing is beschadigd.

5. Plaats geen voorwerpen op de kabels. Installeer het apparaat niet op een plek waar iemand op de voedingskabel kan trappen.

6. Haal om veiligheidsredenen de stekker uit het stopcontact telkens wanneer u klaar bent met het apparaat.

7. Steek niets in de opening van het apparaat. Als er een vreemd voorwerp in de opening komt, verwijder dan de kabel uit het stopcontact en neem contact op met de distributeur of de fabrikant.

8. Plaats het apparaat niet op een onstabiele trolley, plank of voertuig. Het apparaat kan beschadigd raken als het valt.

9. Om de vaste levensduur van het apparaat te garanderen, wordt aanbevolen een interval van één minuut aan te houden voordat de aan/uit-knop opnieuw wordt ingedrukt (tussen in- en uitschakelen en vice versa).

10. De voeding moet voldoen aan de specificaties op het typeplaatje. Anders bestaat het risico dat het apparaat niet goed werkt, beschadigd raakt of zelfs doorbrandt.

OPMERKINGEN:

1. Neem in geval van schade aan de voedingskabel of andere storingen contact op met door een erkend servicecentrum om gevaar te voorkomen.

2. Deze apparatuur mag worden gebruikt door kinderen van ten minste 8 jaar oud en door personen met beperkte fysieke en mentale capaciteiten en gebrek aan ervaring met en kennis van de apparatuur, mits er toezicht of instructie wordt gegeven over het veilig gebruik van de apparatuur zodat de bijbehorende risico's worden begrepen.

3. Het apparaat is niet bedoeld om mee te spelen door kinderen. Laat kinderen niet met het apparaat spelen.

4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer er kinderen of personen zonder voldoende kennis van het gebruik van het apparaat in de buurt zijn.

5. Dit elektrische apparaat is geen speelgoed. Verkeerd gebruik van of contact met het elektrische apparaat kan gezondheidsrisico's met zich meebrengen of de dood tot gevolg hebben, daarom moet het apparaat buiten het bereik van kinderen worden gebruikt en opgeborgen.



VERWIJDERING VAN HET APPARAAT

Gooi gebruikte elektrische apparaten, armaturen en verpakkingen weg naar recyclingcentra in overeenstemming met de milieubeschermingsregels. Elektrische apparaten mogen niet bij het huisvuil. Volg de regels voor het weggooien van dit soort apparatuur. Om het milieu te beschermen in overeenstemming met Richtlijn 2012/19/EG

Wat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur betreft, moet afgedankte elektrische apparatuur apart worden ingezameld en worden afgegeven bij inzamelpunten voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

Afgedankte en oude apparaten bevatten volledig recycleerbare onderdelen en moeten dus worden ingeleverd voor recyclage. Daarom moeten ze worden ingeleverd bij de daarvoor bestemde inzamelpunten en kunnen ze ook worden ingeleverd bij ASAP Nails & Beauty Supply.

OPSLAG EN TRANSPORT

Het apparaat mag alleen in de oorspronkelijke verpakking worden vervoerd bij een temperatuur tussen (-) 20 °C en (+) 50 °C. Bewaar het apparaat in een goed geventileerde ruimte met een relatieve vochtigheid van maximaal 75%. Bedrijfstemperatuur van (+) 10 °C tot (+) 40 °C. Tijdens opslag en transport mag het apparaat niet worden gegooid of vallen en mag het niet worden blootgesteld aan mechanische schokken of atmosferische invloeden.

