

RING LIGHT 18INCH LED LAMP

GEBRUIKSAANWIJZING

Technische gegevens:

Model	LED 18"
Vermogen	48 W
Spanning	220–240 V
Lichtkleur	3200–5500 K
Gewicht	3,5 kg

Montage-instructies:

- 1 Spreid de poten van de standaard en vergrendel ze.
- 2 Plaats de lamp op het statief.
- 3 Draai de knop vast om de lamppositie te verstellen.
- 4 Bevestig de telefoonhouder (optioneel).

Gebruik:

- 1 Plaats de lamp op de gewenste plek.
- 2 Sluit de voedingskabel aan op een stroombron.
- 3 Zet de lamp aan met de draaiknop.
- 4 Stel de gewenste helderheid in met de dimknop.
- 5 Stel de gewenste lichtkleur in met de kleurregelknop.

Veiligheidsmaatregelen:

- Het apparaat is bedoeld voor gebruik in schoonheidssalons. Alleen gekwalificeerd personeel mag het bedienen.
- Gebruik het apparaat alleen volgens deze handleiding. Reparaties mogen alleen door erkend personeel worden uitgevoerd.
- Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of natte handen.
- Plaats geen voorwerpen in de ventilatieopeningen.
- Houd de kabel uit de buurt van warmtebronnen.
- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als er iets in het apparaat terecht komt.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Wacht enkele minuten na uitschakelen voordat je het opnieuw inschakelt.
- Gebruik alleen de juiste spanning volgens het typeplaatje.

Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de service als:

- het apparaat beschadigd is,
- er rook of vreemde geluiden optreden,
- de kabel beschadigd is.

Waarschuwingen:

- Neem bij schade of storingen contact op met een erkende service.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met beperkte capaciteiten zonder toezicht.
- Onjuist gebruik kan gevaarlijk zijn voor de gezondheid of het leven.

Afvalverwerking van het apparaat:

Gebroekte elektrische apparaten en accessoires moeten worden afgevoerd via speciale inzamelpunten voor recycling. Gooi ze niet bij het huisvuil. Volgens EU-richtlijn 2012/19/EU moeten elektrische apparaten apart worden ingezameld.

Opslag en transport:

Transporttemperatuur: -20°C tot +50°C (in originele verpakking)
Opslag: goed geventileerd, luchtvochtigheid ≤ 75%
Gebruikstemperatuur: +10°C tot +40°C
Bescherm tegen schokken en weersinvloeden tijdens transport

